

Инструкция Stangroup SG-40

Инструкция SG-40

Инструкция по эксплуатации

В инструкции по эксплуатации рассказывается о его функции, технических параметрах, порядке эксплуатации и сервисном обслуживании и так далее. Чтобы легко пользоваться машиной, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими инструкциями и пояснениями, которые позволяют безопасно и эффективно использовать эту машину и приносят вам больше пользы.

2. Техника безопасности:

Описание

Технические данные

Нажмите клавишу "RUN", затем клавишу "SET", чтобы перейти к настройке параметров

Сведения о параметрах (Значения):

S01: Рабочая оправка

6. Этапы работы:

7. Описание настройки

1. Нажмите клавишу "Stop"("Стоп")., на экране отобразится рабочее меню, но в режиме остановки; нажмите клавишу "Run"("выполнить"), чтобы начать работу.

8. Ввод в эксплуатацию и монтаж штампа

9. Неполадки в работе и их устранение

Примечание: Чтобы проверить, не застрял ли электромагнитный клапан, протолкните сердечник клапана через контрольные отверстия с обеих сторон электромагнитного клапана. Если сердечник клапана перемещается вперед и сбрасывается после снятия толкающего усилия, это доказывает, что электромагнитный клапан не заклинило, в противном случае - заклинило (проверьте обе стороны).

10. Электрическая схема станка SG-40

11. Условия гарантии:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель:

Серийный номер станка _____

Дата покупки оборудования: “ ” _____ 2026 г.

Адрес сервисного центра: М.О. Одинцово, Транспортная 8

Поставщик _____ МП